

Gebruiksaanwijzing Glacier Ice & Artic Freeze

- Start de motor van de auto
 - Zet de airco/climatcontrol op de koudste stand
 - Zet de Airco/climatcontrol op volle vermogen (op handmatig en niet op automatisch)
 - Laat de auto 3 min lopen zodat de airco op druk komen kan.
 - Auto lopen laten
 - Schud de refiller bus goed (ongeveer 1 min)
 - Draai het beschermdopje van het lagedrukventiel van de airco
 - Sluit de de Refiller aan op het Lagedrukventiel van de airco
 - Druk op de spuitknop van de bus net zo lang tot dat de meter in het midden van het blauwe staat. (bij de GL-2 wordt geen meter geleverd)
 - Sluit de refiller bus weer af en draai het beschermdopje weer op het lagedrukventiel
 - Nu bent u gereed. Het kan zijn dat hij niet direct weer optimaal koud want het koudemiddel (r134a) moet eerst even helemaal door het systeem heen. (na 100 km max. is uw airco weer optimaal.
-
- Let op de volgorde eerst de auto starten en airco/climatcontrol op koud en vol vermogen zetten en dan pas de refiller aansluiten !!!!!!!
 - Tijdens het bijvullen de bus op de kop houden en blijven schudden

www.aircobijvullen.com

+31612840389

Aircobijvullen.com stelt zich niet aansprakelijk voor het gebruik van de Interdynamics producten. Het gebruik geschiedt geheel op eigen risico.