

Interdynamics Rubber en Lek Sealer R134a

- ✓ Reconditioneerd de rubberen pakkingen en keringen in R134A systemen'
- ✓ Repareert kleine lekkages in R134A systemen
- ✓ Geen gereedschap is nodig. De set wordt compleet geleverd met een vulkoppeling voor aansluiting op het lagedruk ventiel.
- ✓ Niet schadelijk voor conventionele vulmachines

Gebruiksaanwijzing:

1. Auto starten en airco op vermogen stand 2 en op de koudste stand zetten.
2. Systeem vullen met R134a gas tot de pomp weer aanslaat (niet meegeleverd).
3. Rubber & Lek Sealer aansluiten op het lagedruk ventiel.
4. Nu wordt automatisch het flesje Rubber & Lek Sealer leeg gezogen door het systeem
5. Rubber & Lek Sealer flesje afkoppelen
6. Auto en airco 20 min laten draaien.
7. Systeem afvullen met R134A gas (niet meegeleverd).

Let op!!! Nooit een Rubber & Lek Sealer in een vol systeem toedienen alleen in het systeem wanneer de aircopomp net aanslaat!!!

www.aircobijvullen.com

+31612840389

Aircobijvullen.com stelt zich niet aansprakelijk voor het gebruik van de Interdynamics producten. Het gebruik geschiedt geheel op eigen risico.